

令和7年2月14日

お客様各位

カトーテック株式会社

〒601-8447 京都市南区西九条唐戸町 26 番地

TEL: 075-681-5244

### 電源を入れる順番についてのお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社製品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

本製品を安定してご使用いただくため、電源投入の順番についてご案内申し上げます。

敬具

#### 記

##### 【正しい起動順】

1. 試験機
2. KES USB インターフェース
3. 計測ソフトウェア



上記の順番で電源を入れることで、正しく通信されます。

順番を誤ると正常な測定が出来ない可能性がございますので、ご注意ください。

##### 【電源を切る順番】

測定終了後は 3 → 2 → 1 の順に電源をお切りください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

以上